

Klassen: Multimedia



Die Verkabelung darf nicht geändert werden, Dockingstation (grau oder schwarz) und Verstärker bleiben immer eingeschaltet. Sollte das Beamerbild „zucken“, Docking-Station Ein-/Ausschalten probieren.

Verkabelt

Notebook mit USB-C-Kabel an der Docking-Station angeschlossen?	
DOCKING-STATION > eingeschaltet?	Kontrolle: Licht in der Mitte vorne
VERSTÄRKER: eingeschaltet; Eingang USB – USB-Kabel von der Docking-Station zum Verstärker eingesteckt?	siehe Bild oben
Soundausgabe via USB (USB Sabaj A3) aktiviert	
BEAMER-Eingang HDMI 1 (HDMI-Taste oder Source-Taste auf der Fernbedienung)	
NOTEBOOK: Gegebenenfalls Windows-Taste + P (Duplizieren)	

Mobil in der Klasse unterwegs mit Windows-Notebooks (Lehr/Schüler):

BEAMER-Eingang HDMI 2 (HDMI-Taste oder Source-Taste auf der Fernbedienung) Miracast: Beamer wartet auf Verbindung	
NOTEBOOK: Windows P > Mit drahtloser Anzeige verbinden Raum auswählen Gerät wird verbunden Falls das Beamerbild nicht ident mit dem Notebook ist Windows P > Projektionsmodus ändern > Duplizieren	
VERSTÄRKER: eingeschaltet, Eingang AUX	
Soundausgabe: NOTEBOOK: Lautsprechersymbol > Beamer oder Raum-xxx auswählen	

Mirroring mit **Apple-Geräten**, siehe eigene Anleitung dazu (Rest wie unter Überschrift „Verkabelt“)